

551 030 0xx 0

Installatiegids SCALAR EVO Flow





Voor de Installatie	2
Aansprakelijkheid	2
Garantie	2
Artikelcode Product	
Goedkeuringen	3
CE-Goedkeuring	3
EEC-Typegoedkeuring	3
Beste Praktijken bij de Installatie	4
Verloop van de Installatie	5
Stap 1 - Onderdelen	6
Beschrijving 551 030 0xx 0	7
Stap 2 – De Hardware Aansluiten	8
Hardwareaansluitingen	8
Aansluiten op de Standaard FMS-Connector	10
Vereiste Hardware	10
De Digitale Tachograaf Aansluiten (D8)	11
Aansluiting op de Boordcomputer	11
Aansluiting op de Tachograaf	11
De CAN-Bus Aansluiten	12
Aansluiting op de Boordcomputer	12
Aansluiting op de CAN-Bus via de FMS-Interface	13
Aansluiting op de CAN-Bus met TX-TO-CAN	14
Remote Data Download Aansluiten	15
Aansluiting op de Boordcomputer	15
Remote Data Download via Tachograaf	15
RDD via FMS	16
Compatibiliteit van RDD en Tachograaf	16
De Temperatuurecorder Aansluiten	17
Vereiste Hardware	17
Euroscan TMS / Euroscan X1/X2	
Thermo King i-Box	19
REB i-Box	21
Thermo King BlueBox	23
Thermo King TranScan / (TK)DL-PRO	



Thermo King TouchLog	
Carrier DataCOLD 500	
Carrier DataCOLD 600 / Euroscan X3	
Carrier Direct	
TRS	
De Externe Smartcardlezer Aansluiten	
Aansluiting op de Boordcomputer	
Installatie van de Kaartlezer op het Dashboard	
De Kaartlezer Gebruiken	
Configuratie van TX-CONNECT	
PTO Aansluiten	
Vereiste Hardware	
Aansluiting op de Boordcomputer	
De PTO-Uitbreidingskit Aansluiten	
Inhoud van de PTO-Uitbreidingskit	
Aansluiting op de Boordcomputer	
Geen RDD	
RDD via Tachograaf	
RDD via FMS	
De SOS-Knop Aansluiten	
Aansluiting op de Interface (Geen PTO-Uitbreidingskit)	
Aansluiting op PTO-Uitbreidingskit	
Montage van de SOS-Knop	
Stap 3 – De Installatie Controleren	
LEDindicatoren	
De Installatie Controleren met TX-CONFIG	
Installatie TX-CONFIG	
551 030 0xx 0 Registreren en Configureren	
Stap 4 – Positie 551 030 0xx 0	
Installatie van de Interface Achter het Dashboard van het Voertuig	
Installatievoorbeeld	
De Hardware-Installatie Voltooien	
Maak alle Aangesloten Kabels Vast	
Contactgegevens	



Voor de Installatie

Beste Installateur,

Deze installatiegids beschrijft de installatierichtlijnen en -procedures voor de correcte installatie van de ZF 551 030 0**xx** 0 -boordcomputer en zijn installatie-elementen. De 551 030 0**xx** 0 is een boordcomputer zonder display, geïnstalleerd achter het dashboard van het voertuig. De 551 030 0**xx** 0 biedt:

- een standaard tachograafaansluiting voor tachostatusinformatie in real time;
- een optionele CAN-busaansluiting om het brandstofverbruik en het rijgedrag op te volgen;
- een optionele RDD-aansluiting voor het uitlezen van de tachochauffeurskaart en het massageheugen;
- draadloze Bluetooth-connectiviteit.

Aansprakelijkheid

De installatie van de boordcomputers kan worden uitgevoerd door technische ingenieurs van ZF of door een vakman. Veel ZF-klanten voeren de installatie liever zelf uit. De installatie van de boordcomputer kan dan worden gecombineerd met het regelmatige onderhoud van het voertuig, waardoor de tijd efficiënter kan worden gebruikt. Hiertoe geeft ZF opleidingen voor de technische ingenieurs van het (installatie)bedrijf. De opleiding bestaat uit een theoretisch deel, dat kan worden geïllustreerd met een demo-installatie, en verdere opvolging. Daarna zijn de deelnemers aan de opleiding gekwalificeerd om de andere boordcomputers zelfstandig te monteren in de voertuigen. Elk onderhoud/servicebeurt aan de boordcomputers moet eveneens door een technisch ingenieur van ZF of door een vakman worden uitgevoerd.

ZF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit het juist of onjuist opvolgen van de aanbevelingen in dit document. Bovendien blijft de technisch ingenieur te allen tijde verantwoordelijk voor de correcte installatie en aansluiting van de hardware. Deze handleiding is louter een (gedeeltelijke) vastlegging van en aanvulling op de praktische kennis van de gemiddelde installateur.

De illustraties en specifieke gegevens van niet-ZF-producten werden grondig gecontroleerd en correct bevonden op het moment dat deze handleiding werd opgesteld. ZF kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele aanpassingen door de betreffende fabrikant. ZF streeft naar een voortdurende verbetering van zijn producten. Met het oog op technische vooruitgang behouden we ons dan ook het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Garantie

De behuizing van elke boordcomputer wordt beveiligd tegen ongeoorloofde opening. Bij ongeoorloofde toegang tot de behuizing van de unit vervalt de garantie voor dat specifieke toestel.



Artikelcode Product

551 030 0**xx** 0

Betekenis van de 'xx' in het onderdeelnummer:

- Eerstet **x**
 - '1' voor e-SIM geactiveerd
 - **'2**' voor plastic SIM geactiveerd
- Tweede **x**
 - **1-9** = Functionele versie

Goedkeuringen

CE-Goedkeuring

See 551 030 0xx 0 EU Verklaring van Overeenstemming

EEC-Typegoedkeuring

E/ECE/324 Addendum 9: Verordening nr. 10-06 - E6-10R06 XXXX

Afvalverwerking



Dispose of hazardous waste in an environmentally friendly manner and in compliance with relevant national regulations.

As with other old devices, all components can be returned to ZF.



Beste Praktijken bij de Installatie

TIJDENS DE VOLLEDIGE AANSLUITINGSPROCEDURE MOET DE STROOM WORDEN UITGESCHAKELD.

MONTAGE

De montage van de onderdelen moet gebeuren met behulp van de meegeleverde accessoires. ZF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten als gevolg van het gebruik van andere materialen.

ZF wijst erop dat werkzaamheden waarbij aan het voertuig moet worden gelast, schade kunnen veroorzaken aan de elektronica van de boordcomputer. Bij dergelijke werkzaamheden moet het toestel absoluut worden uitgeschakeld.

DE TACHOGRAAF OPENEN

Als de verzegeling van de tachograaf tijdens de montage wordt verbroken of als signalen van de tachograaf worden omgeleid naar de boordcomputer, moet de tachograaf opnieuw worden verzegeld door een erkende organisatie. ZF en zijn distributeurs aanvaarden GEEN aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op de plaatselijke wetgeving.

KABELBEHEER

Alle kabelgoten moeten glad zijn en mogen geen scherpe randen hebben. De kabels moeten worden beschermd, zodat ze niet in contact komen met bramen, koelribben, bewegende delen, ... die de isolatie van de geleiders zouden kunnen beschadigen.

ZEKERINGEN

De positieve spanning 12/24 VDC en spanning na contact moeten worden beschermd door een bladzekering van 3A.

Waar nodig moet de installateur extra zekeringen voorzien.

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Input spanningsbereik: 12/24 V (9 – 32 V) **••••** Maximale stroom: 3,0 A Temperatuurbereik: -40°C ~ +70°C Toegangsbescherming: IP5K0 – ISO20653 – IEC60529 Relatieve vochtigheid tussen 10 %RH and 90 %RH (niet-condenserend) Maximaal stroomverbruik: • Ingeschakeld <30s: 15 W

- Ingeschakeld >30s: 2 W
- Uitgeschakeld: 0.15 W



Verloop van de Installatie

Installatiestappen	Zie
 <u>Stap 1 - Onderdelen</u> <u>Beschrijving 551 030 0xx 0</u> 	Page 6
 Stap 2 - De Hardware Hardwareaansluitingen Aansluiten op de Standaard FMS-Connector De Digitale Tachograaf Aansluiten (D8) De CAN-Bus Aansluiten Be mote Data Download Aansluiten De Temperatuurecorder Aansluiten De Externe Smartcardlezer Aansluiten Configuratie van TX-CONNECT PTO Aansluiten De PTO-Uitbreidingskit Aansluiten De SOS-Knop Aansluiten 	Page 8
 <u>Stap 3 – De Installatie Controleren</u> <u>LEDindicatoren</u> <u>Installatie TX-CONFIG</u> <u>551 030 0xx 0 Registreren en Configureren</u> <u>Stap 4 – Positie 551 030 0xx 0</u>	Page 47 Page 56
Installatie van de Interface Achter het Dashboard van het Voertuig	



Stap 1 - Onderdelen

Onderdeel	Afbeelding	Afmetingen (BxHxD)
551 030 0xx 0 boordcomputer (Artikelcode: 551 030 0xx 0)		157 x 97 x 27 mm
I/O-voedingskabel (Artikelcode: 551 031 011 0) Zie <u>Volledige Stroomonderbreking</u> op p. <u>8</u> .		RDD- en Tachokabels 2,0m +/-0,05m Alle andere kabels 3,5m+/-0,05m
CAN-kabel (Artikelcode: 551 031 021 0)		2,0m +/-0,05m
FMS-connectorkit (Artikelcode: 551 013 011 4)		
RDD-connectorkit (Artikelcode: 551 013 021 4)		
Tachograaf-connectorkit (Artikelcode: 551 013 031 4)		



Beschrijving 551 030 0xx 0





Stap 2 – De Hardware Aansluiten

BELANGRUK

Tijdens de volledige aansluitingsprocedure moet de stroom worden uitgeschakeld. Enkel technische ingenieurs die een installatieopleiding van ZF hebben gevolgd, mogen de boordcomputer aansluiten.

Hardwareaansluitingen

U vindt alle hardwareaansluitingen aan de zijkanten van de unit.



VOLLEDIGE STROOMONDERBREKING

In noodgevallen kan de volledige unit worden uitgeschakeld door de I/O-voedingsconnector los te koppelen (4 op de afbeelding) van de unit.

Poort	Afbeelding	Connector	Kabelkleur	Signaal	
(••)	1	USB-C			
	2	Digitale uitgang		UIT	
		CAN- BUSCONNECTOR	Zwart	CAN LAAG	
	3	Descention	Wit	CAN HOOG	_
		Voeding I/O	Zwart	K31 GND	VERPLICHT
			Paars	INPUT 1	
			Roze	INPUT 2	
	4		Grijs	RDD LAAG	
	4		Rood	K30 VBAT	VERPLICHT
			Blauw	K15 CONTACT	VERPLICHT
			Geel	ТАСНО	
			Wit	RDD HOOG	

SCALAR EVO Flow Installatiegids

Vertrouwelijke Informatie



Poort	Afbeelding	Connector	Kabelkleur	Signaal
		RS232-kabel	Geel	ТХ
1	-		Zwart	GND
	D		Bruin	RX
			Grijs	V UIT
2		RS232-kabel	Geel	TX
			Zwart	GND
	6		Bruin	RX
			Grijs	V UIT
	-	-	I	1 1



Poort	Afbeelding	Connector	Kabelkleur	Signaal	
	7	USB-A			

OPMERKING

- Minstens spanning, GND en positieve spanning na contact moeten worden aangesloten.
- Het toestel is intern gezekerd op de stroomaansluitingen.
- Het toestel moet worden aangesloten op een gezekerde voeding van 3A.

OPGEPAST

De aansluitingen moeten worden uitgevoerd terwijl het contact is uitgeschakeld!

U MAG HET TOESTEL NOOIT aansluiten op het radiocontact, omdat dit de volgende problemen kan veroorzaken:



- 1. De tachograaf verstuurt geen gegevens als de chauffeur de contactsleutel naar de stand 'Radio AAN' draait. De boordcomputer ontvangt geen statusberichten van de tachograaf.
- 2. Wanneer de chauffeur stopt met rijden en de contactsleutel naar de stand 'Radio AAN' draait, verschijnt de vraag 'Kies een activiteit' niet op de boordcomputer.

SCALAR EVO Flow Installatiegids



Aansluiten op de Standaard FMS-Connector

Vereiste Hardware

FMS-connectorkit: Onderdeelnummer: 551 013 011 4

Er wordt een vrouwelijke standaard FMSconnector meegeleverd bij de boordcomputer. In recente vrachtwagens is een (mannelijke) standaard FMSconnector beschikbaar, waarin de vereiste signalen te vinden zijn (K30, K31, K15, CAN- H, CAN-L).

Als er geen standaard FMS-connector in de vrachtwagen aanwezig is, moet u de signalen op een andere plaats vinden. Raadpleeg de vrachtwagenspecifieke installatiegidsen voor meer informatie over vrachtwagenspecifieke signalen.



 \triangle

Tijdens de volledige aansluitingsprocedure moet de stroom worden uitgeschakeld.

Signal	Pin
GND (31)	1
Ignition (15)	10
Vbat (30)	12
CAN H	6
CAN L	9







De Digitale Tachograaf Aansluiten (D8)

DE TACHOGRAAF OPENEN

Als de verzegeling van de tachograaf tijdens de montage wordt verbroken of als signalen van de tachograaf worden omgeleid naar de boordcomputer, moet de tachograaf opnieuw worden verzegeld door een erkende organisatie. ZF en zijn distributeurs aanvaarden GEEN aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op de plaatselijke wetgeving.

Aansluiting op de Boordcomputer

Steek de connector van de I/O-voedingskabel (Artikelcode: 551 031 011 0) in de juiste poort (4) aan de zijkant van de unit.



Poort	Connector	Kabelkleur	Signaal
4	Voeding I/O	Geel	K-Lijn
		Zwart	GND

Aansluiting op de Tachograaf

Sluit de K-lijnkabel (Geel) van de I/O-voedingskabel (Artikelcode: 551 031 011 0) rechtstreeks aan op de tachograaf met de Bruine connector (Tachoconnectorkit (Artikelcode: 551 013 021 4)).

Kabelkleur	Signaal
Zwart	PIN GND (A5 or A6)
Geel	PIN D8 (Tachogegevens)



De CAN-Bus Aansluiten

Aansluiting op de Boordcomputer

Steek de connector van de CAN-kabel (Artikelcode: 551 031 021 0) in de CAN-buspoort (3) aan de zijkant van de unit.



Poort	Connector	Kabelkleur	Signaal
3	CAN Bus Connector	Zwart	CAN-L
		Wit	CAN-H

OPMERKING

Welke veranderingen u ook aan de CAN-busaansluiting wilt aanbrengen, schakel altijd eerst de spanning uit!



Aansluiting op de CAN-Bus via de FMS-Interface

Aansluiting op de CAN-Bus

Vereist in de Vrachtwagen: De FMS-Interface

De interface wordt via de FMS-interface van de vrachtwagen op de CAN-bus aangesloten. Elke vrachtwagenconstructeur heeft een specifieke FMS Gateway. Dit toestel vertaalt de CANbusberichten naar de FMS-standaard en doet dienst als firewall voor de vrachtwagenelektronica (beveiligingsfunctie).

De FMS Gateway wordt geleverd, geïnstalleerd en geactiveerd door de vrachtwagenconstructeur.

Signal	Pin
GND (31)	1
Ignition (15)	10
Vbat (30)	12
CAN H	6
CAN L	9





Bekabeling Tussen de FMS Gateway en de Interface: De CAN-KABEL

Kabelkleur	Signaal
Zwart	CAN-LAAG
Wit	CAN-HOOG



Aansluiting op de CAN-Bus met TX-TO-CAN

OPGELET

Welke veranderingen u ook aan de CAN-busaansluiting wilt aanbrengen, schakel altijd eerst het contact uit!

Squarell SOLID

Als er geen FMS-interface in het voertuig is geïnstalleerd, kunnen de TX-TO-CAN-modules worden gebruikt om RECHTSTREEKS aan te sluiten op de CAN-bus van het voertuig.



Aansluiting op de Boordcomputer

Gebruik de Squarell Solid CANcliQ-kabel (551 081 011 0) om de Squarell-unit aan te sluiten op de CAN-poort (3) aan de zijkant van de hoofdunit.



Squarell Solid CANcliQ-kabel (551 081 011 0)

Aansluiting op de CAN-Bus

Sluit de CAN-kabels aan op de juiste plaats in de vrachtwagen met de CANcliQ. De kleuren van de CAN-buskabels hangen af van het type voertuig. We verwijzen dan ook naar de voertuigpaspoorten (verstrekt door uw ZF-projectingenieur) voor de locatie van de CAN-buskabels in de vrachtwagen. Voor meer voertuigspecifieke informatie, ga naar <u>https://www.mytransics.com/mydocsandtools</u> en raadpleeg de volgende instructies:

Squarell installation instructions - heavy commercial vehicles part 1 (a-l) Squarell installation instructions - heavy commercial vehicles part 2 (m-z)



Remote Data Download Aansluiten

Aansluiting op de Boordcomputer

Steek de connector van de I/O-voedingskabel (Artikelcode: 551 031 011 0) in de juiste poort aan de zijkant van de unit.



Poort	Connector	Kabelkleur	Signaal
4	Voeding I/O	Grijs	RDD LAAG
		Wit	RDD HOOG

Remote Data Download via Tachograaf

Als het RDD-signaal NIET beschikbaar is op het FMS, moeten we de RDD-gegevens ophalen door verbinding te maken met de Tachograaf.

Connection to the Tachograaf

Sluit de grijze en witte kabels van de I/O-voedingskabel (Artikelcode: 551 031 011 0) aan op de Cconnector (rood) aan de achterkant van de digitale tachograaf. Er wordt een rode tachoconnector (Cconnector) meegeleverd door ZF (RDD-connectorkit (Artikelcode: 551 013 021 4)).

Kabelkleur	Tachopin	Signaal	
Wit	5	CAN-Hoog	
Grijs	7	CAN-Laag	



RDD via FMS

Als het RDD-signaal beschikbaar is op het FMS, kunnen we de RDD-gegevens ophalen via de FMSinterface.

Aansluiting op het FMS

Sluit de grijze en witte kabels van de I/O-voedingskabel (artikelcode: 551 031 011 0) aan op de FMSinterface van de vrachtwagen (zie "<u>Aansluiting op de CAN-Bus via de FMS-Interface</u>" p. <u>13</u>).

OPMERKING

Om het RDD-signaal te ontvangen, moet de aansluiting op het FMS via de FMS-interface (TX-TO-FMS) gebeuren, niet via TX-TO-CAN.

Compatibiliteit van RDD en Tachograaf

VDO

U moet aan de hand van het versienummer op de digitale Tachograaf nagaan of uw tachotype compatibel is met RDD.

De firmwareversie van de Tachograaf moet minstens **1.3a** zijn.

De versie van de digitale tacho vindt u op de sticker op de Tachograaf achter de papierrol van de printer.



Stoneridge

De firmwareversie van de Tachograaf moet minstens SE 5000 **7.1** zijn. U vindt de versie op een uitdraai van de Tachograaf.



Raadpleeg <u>https://help.tx-connect.com/prodA/tx-connect/Content/UIO/dutch/TX-</u> CONNECT.htm#Nieuwe_functionaliteiten/11_37/RDD_Tacho_compatibility.htm voor meer informatie.



De Temperatuurecorder Aansluiten

Het temperatuurcontrolesysteem kan worden geïnstalleerd via TX Cabled Data Link (TX CDL). TX CDL is een rechtstreekse, bedrade verbinding met het temperatuurcontrolesysteem. Het temperatuurcontrolesysteem wordt aangesloten op een van de COM-poorten aan de zijkant van de boordcomputer (zie 5 en 6 op onderstaande afbeelding).

Vereiste Hardware

RS232 kabel (Artikelcode: 551 011 031 0)





Ondersteunde 7	[emperatuurrecorders	TX-CDL - Rechtstreekse Aansluiting
Euroscan TMS	X1	
	X2	TMS9600 / TMS38400
Thermo King i-Box		
REB i-Box		
Thermo King Blue	Box	
Thermo King Trans	Scan	
Thermo King Toucl	nLog	
Carrier DataCOLD	500	🗹 Derde partij
Carrier DataCOLD	600 / Euroscan X3	Partnerprotocol
Carrier Direct		
TRS		



BELANGRIJK

De grijze kabel moet worden geïsoleerd als hij niet is aangesloten.



Euroscan TMS / Euroscan X1/X2

Sluit de pinnen van het ZF-toestel aan op de juiste pinnen van de connectorblokken van de temperatuurrecorder.





OPMERKING

Als COM1 al bezet is, moet u aansluiten op COM2.

Instellen van het Reeferprotocol

Na de aansluiting van de hardware moet het recorderprotocol op het juiste protocol worden ingesteld.

• Rechtstreekse (CDL-)verbinding: TMS-protocol 9k6 of TMS-protocol 38k4

Procedure

- 1. Houd de groene knop 3 seconden ingedrukt. De recorder zal vragen om de pincode in te voeren (standaard pincode: 1111).
- 2. Druk daarna 4 keer op de blauwe knop om Menu 5 te openen. Instellingen temperatuurinvoer.
- 3. Druk eenmaal op de blauwe knop om Menu 11 te openen. Communicatie-instellingen.
- 4. Druk eenmaal op de groene knop om BEWERKEN te selecteren. De Menu 11.1. COM1instellingen worden weergegeven.
- 5. Druk eenmaal op de groene knop om te BEWERKEN.
- Stel het juiste protocol in door op de gele knop te drukken:
 Voor Euroscan TMS: druk op de gele knop tot TMS PROTOCOL 9k6 wordt weergegeven.
- 7. Druk eenmaal op de groene knop om uw wijzigingen te bevestigen.
- 8. Druk tweemaal op de rode knop om terug te gaan naar het hoofdmenu.



Thermo King i-Box

De i-Box is een interface tussen telematicasystemen en Thermo King-controllers en -dataloggers.

Deze installatie vereist de volgende firmwareversie:

• Firmware i-Box: REV 5309 of hoger

Sluit de pinnen van het ZF-toestel aan op de juiste pinnen van de connectorblokken van de temperatuurrecorder.

RS232-Poort 551 010 0XX 0

BOX CE RA68



(5/6)		Poort 2 (Derde Partij)					
	Kabelkleur	Signaal		Pin Nr. Si		Signaal	
	Geel	TX		→ q		RX	
	Bruin	RX —			▶ 19	TX	
	Zwart	GND —			→ 33	GND	





Instellen van het Reeferprotocol

Normaal gezien vereist de i-Box geen specifieke configuratie.

Als er echter eerder een ander systeem op de i-Box was aangesloten, is het mogelijk dat het protocol opnieuw moet worden geconfigureerd naar "Protocol van derden" met behulp van de Wintrac-software op een diagnose-pc/laptop. Meer details over de diagnosesoftware kunt u opvragen bij uw plaatselijke Thermo Kingservicepartner.

- Sluit de COM-poort van de diagnosepc/laptop aan op de i-Box Flash Load Portconnector van de i-Box-unit.
- 2. Zorg ervoor dat zowel de i-Box als de controller/datalogger geactiveerd zijn.
- 3. Start de Wintrac-software op de pc.
- 4. Selecteer **Configureer i-Box** in het menu **Tools**.
- 5. Zorg ervoor dat Protocol van derden geselecteerd is onder "Protocolselectie".



Serial Number:	000000000000000000000000000000000000000	
Trailer Number:	Protocol Selection:	
(• Trailer 1	 Third-party protoc 	ol
C Trailer 2	C Qualcomm protoc	:ol
C Trailer 3	C Satelite two way	notocol.
, ridici o	U dicisite (WO-Wdy	protocor
Countdown timer: 72 ho Parameter	vurs Value	i-Box Pir
Current Time Year	0000	
Current Time Year Current Time Month	0000	
Current Time Year Current Time Month Current Date Day	0000	
Current Time Year Current Time Month Current Date Day Current Time Hours	0000 00 00 00 00	
Current Time Year Current Time Month Current Date Day Current Time Hours Current Time Minutes	0000 00 00 00 00 00 00 00 00	
Current Time Year Current Time Month Current Date Day Current Time Hours Current Time Minutes Box Attach Controller	0000 00 00 00 00 SR2 Controller	
Current Time Year Current Date Day Current Date Day Current Time Hours Current Time Minutes Box Attach Controller Comms Connection Status	0000 00 00 00 00 SR2 Controller 0K	
Current Time Year Current Time Month Current Date Day Current Time Hours Current Time Minutes Box Attach Controller Comms Connection Status Spare Digital Input 1TTL	0000 00 00 00 SR2 Controller 0K Inactive	
Current Time Year Current Time Month Current Time Hours Current Time Hinutes Box Attach Controller Comms Connection Status Spare Digital Input 1TTL Spare Digital Input 2 TTL	0000 00 00 00 SR2 Controller 0K Inactive Inactive	
Current Time Year Current Date Day Current Time Hours Current Time Hours Current Time Minutes Box Attach Controller Comms Connection Status Spare Digital Input 1 TTL Spare Digital Input 2 TTL Spare Digital Input 1	0000 00 00 00 SR2 Controller 0K Inactive Inactive 0FF	
Current Time Year Current Time Month Current Date Day Current Time Hours Current Time Hours Current Time Minutes Box Attach Controller Comms Connection Status Spare Digital Input 1TTL Spare Digital Input 2 TTL Spare Digital Input 2 TTL Spare Output 1 Satellike Error Code	0000 00 00 00 SR2 Controller 0K Inactive Inactive 0FF 0	
Current Time Year Current Time Month Current Time Month Current Time Hours Current Time Minutes Box Attach Controller Comms Connection Status Spare Digital Input 1TTL Spare Digital Input 2 TTL Spare Dugut 1 Satellike Error Code Keep Alive Output	0000 00 00 00 SR2 Controller 0K Inactive Inactive 0FF 0 0 0	
Current Time Year Current Time Month Current Time Month Current Time Hours Current Time Minutes Box Attach Controller Comms Connection Status Spare Digital Input 1TTL Spare Dugital Input 2 TTL Spare Dugital Input 2 TTL Spare Dugital Input 2 TTL Satellite Error Code Keep Afree Output Ibox Wake Up	0000 00 00 SR2 Controller 0K Inactive Inactive 0FF 0 0N 0N	



REB i-Box

De REB i-Box is een moederbord dat wordt gemonteerd op een SR-3- of SR-4basiscontroller (het moederbord kan een andere kleur hebben dan op de afbeelding). Deze installatie vereist de volgende firmwareversies:

• Firmware i-Box: 5309 of hoger

OPMERKING

Zorg ervoor dat de i-Box compatibel is met het specifieke reefer-/controllertype en de versie ervan. Zo werd de CryoTechreefercompatibiliteit bijvoorbeeld alleen toegevoegd voor REB I i-Box REV A031 met firmwareversie 5506 en voor REB II i-Box met firmwareversie 5370.





1. Zoek de derdepartij-REB-kabelboom



 Sluit de kabels van de open-end reeferkabel aan op de juiste pinnen van de derdepartij-REB-kabelboom.



RS232-Poort (E	551 010 0XX 0 5/6)	Derde	partijkabe	elboom
(abelkleur	Signaal	Signaal	Pin Nr.	Code
		→ RX	1	RXD1
Geel		→ TX	2	TXD1
Zwart	GND	GND	5	COM1
Bruin	RX	CITE		

Instellen van het Reeferprotocol

Normaal gezien vereist de REB geen specifieke configuratie.Als er echter eerder een ander systeem op de REB i-Box was aangesloten, is het mogelijk dat het protocol opnieuw moet worden geconfigureerd (zie <u>Instellen van het Reeferprotocol</u> p. 20).



Thermo King BlueBox

De BlueBox is een interface tussen telematicasystemen en Thermo Kingcontrollers (SLXi, SLXe en SLXi SR-3).

Deze unit vereist enkele aanpassingen om te kunnen communiceren met een telematica-unit van derden.

Trek eerst de standaard BlueBoxkabelboom uit de BlueBox:

- 1. Trek de 35 BlueBox-connector uit de BlueBox-unit.
- 2. Verwijder de 8-pinnige CANconnector uit CAN1.
- Verwijder alle kabelbinders om de kabelboom te verwijderen. Let er daarbij op dat u geen kabels beschadigt.



Vervang de standaard BlueBoxkabelboom door de **i-BOX-kabelboom** (**onderdeelnummer 422925**).

- 1. Sluit de i-BOX-kabelboom 35 BlueBoxconnector aan.
- Steek de 8-pinnige CAN-connector in de 8-pinnige CAN1 op de controller. Zorg ervoor dat de klem van de connector goed vastzit. Haal vervolgens de 8-pinnige Deutschstekker uit de LVD-kabelboom van de besturingskast







 Steek nu de 8-pinnige Deutschderdepartijconnector in de 8-pinnige LVD-connector.



De aansluitingen op de boordcomputer vindt u op de 6-pinnige derdepartijconnector (nr. 4 op de afbeelding):

RS232-Poort 551 010 0XX 0 (5/6)		Derdepartij- connector
Geel	тх	RX (label RX-01)
Zwart	GND	GND (label CH-14)
Bruin	RX	TX (label TX-01)



Aansluitingen voor de Voeding en GND

Steek deze PWR-kabel in TERMINAL-RING ROOD (krimpen, solderen en isoleren) en sluit hem aan op de 2A-terminal (J12) van SR3 en zet de moer vast met een afstandshouder.

Steek deze CH-kabel in TERMINAL-RING BLAUW (krimpen, solderen en isoleren) en sluit hem aan op de CH-terminal (J23) van SR3.





De Installatie Controleren

In de telematicamodus zal de led van de i-Box in de volgende patronen knipperen, naargelang deze correct werkt of een storing ondervindt, terwijl de BlueBox niet in de energiebesparende modus staat.

Werking / Patroon	Frequentie
Communicatiestoring	2 keer knipperen per 3 seconden
ОК	2 keer knipperen per seconde

Rechtstreekse Verbinding via TX-CDL

Op 551 010 0xx 0 is het temperatuurcontrolesysteem aangesloten op COM1 of COM2 van de boordcomputer.

Sluit de pinnen van het ZF-toestel aan op de juiste pinnen van de temperatuurrecorder.





Thermo King TranScan / (TK)DL-PRO

1. Open de temperatuurrecorder om toegang te krijgen tot de connectorblokken.



2. Sluit de kabels van de open-end reeferkabel aan op de juiste pinnen van de temperatuurrecorder.

RX	R_RX R_TX	
GND	R_GND	

15232-P00ft 55	1 010 0XX 0 (5/6)	CO	NZ
Kabelkleur	Signaal	Pin Nr.	Signaal
Geel	TX 🔨	→ 1	GND
Zwart	GND	2	TX
Bruin	RX	3	RX

Instellen van het Reeferprotocol

De TranScan-/TKDL-PRO-temperatuurrecorder vereist geen specifieke configuratie.



Thermo King TouchLog

Belangrijk

Sinds 2019-2020 werd TouchPrint Datalogger vervangen door TouchLog.

TouchLog Data Logger

Controleer eerst of u een TouchLog-datalogger gebruikt (deze ondersteunt telematica-integratie) en geen TouchPrint-printer (deze ondersteunt telematica-integratie NIET).

Er is geen visueel verschil tussen beide units, dus u moet uw hardware controleren in het apparaatmenu via het touchscreen:

Druk op aast het scherm om het menu Snelle Informatie te raadplegen. Als "TouchPrint-printer" wordt weergegeven als printermodel, is uw unit <u>niet</u> compatibel met 551 030 0xx 0.

PRINTER SER 1014009402	TOUCHPRINT PRINTER	
IL SER	PRINTER SER 1014009402 DL SER	X

OF

Bovendien wordt bij een TouchLog-printer ook een ander menu weergegeven als u op het touchscreen tikt.



Vereiste Firmwareversie





- Open de temperatuurrecorder om toegang te krijgen tot de connectorblokken.
- Sluit de kabels van de open-end reeferkabel aan op de juiste pinnen van de temperatuurrecorder.



RS232-poort 551	010 0XX 0 (5/6)	CO	N 2
Kabelkleur	Signaal	N. PIN	Signaal
Geel	TX —	→ 11	GND
Zwart	GND	→ 12	RX1
Bruin	RX	→ 13	TX1

Stroomaansluiting Thermo King Touch Log

BELANGRIJK

Om te voorkomen dat de TouchLog-module in slaapstand gaat, moet u het **+-signaal aansluiten op pin 2 EN 3**, zoals op de afbeelding.

Aangezien pin 3 het contact is, voorkomt dit dat de TouchLog-module in slaapstand gaat. De TouchLog-module zal echter meer stroom verbruiken, omdat hij niet meer in stand-bymodus gaat wanneer hij niet wordt gebruikt.





De TouchLog-Module Configureren

Normaal gezien wordt de TouchLog-module geconfigureerd door de Thermo King-installateur, maar als er geen info wordt ontvangen van de TouchLog-module nadat deze correct werd aangesloten, moet u controleren of deze wel correct is geconfigureerd.

Hoe de Ingangsconfiguratie Controleren

Het hoofdscherm toont onrechtstreeks de configuratie van de ingangen. Bijvoorbeeld: als u 6 items op het scherm ziet, zijn er 6 ingangen geactiveerd.



- 1. Tik op het scherm
- 2. Tik daarna op de knop om toegang te krijgen tot het configuratiemenu.
 Gebruik de knop om de configuratie van de ingangen te controleren.

OPMERKING

De digitale ingangen zijn geaard.



Hoe Controleren of de Seriële Poort op de TouchLog-Module Correct is Geconfigureerd

- 1. Tik op het scherm. D F 2. Tik en houd vervolgens de knop 🚿 langer dan 2 seconden ingedrukt om ESC toegang te krijgen tot het servicemenu. 3. Het standaard wachtwoord is 10320 (als dit niet correct is, neem dan contact op met de installateur van de TouchLog-ĒĒ module). Esc S1 Tik daarna op de knop 📼 om toegang te krijgen tot de instellingen van seriële poort 1
 - De instellingen voor seriële poort 1 moeten eruitzien zoals op de afbeelding om gegevens van de poort te kunnen lezen.



Carrier DataCOLD 500



OPMERKING

Om over alle juiste gegevens van de reefer via DataCOLD 500 te beschikken, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

- De firmwareversie van de DataCOLD 500-recorder moet minstens versie 2.313 zijn.
- Het protocol van de COM-poort (meestal COM2) voor de communicatie tussen de reeferunit en de DataCOLD 500-recorder moet op **Vector** ingesteld zijn.



KabelkleurSignaalPin nr.GeelTX1ZwartGND2R.37				
Geel TX 1 Zwart GND 2 R	Kabelkleur	Signaal	Pin nr.	Signaal
Zwart GND 2 R	Geel	TX >	1	GND
	Zwart	GND	2	RX – COM
Bruin BX	Bruin		3	TX – COM
Bluill A R	Druin		4	RX – COM



Instellen van het Reeferprotocol

Na de aansluiting van de hardware moet het recorderprotocol op **Protocol van derden** worden ingesteld.

• Rechtstreekse (CDL-)verbinding: Protocol van derden

Procedure

- 1. Houd de groene knop 3 seconden ingedrukt. De recorder zal vragen om de pincode in te voeren (standaard pincode: 1111).
- 2. Druk daarna 4 keer op de blauwe knop om Menu 5 te openen. Instellingen temperatuurinvoer.
- 3. Druk eenmaal op de blauwe knop om Menu 11 te openen. Communicatie-instellingen.
- 4. Druk eenmaal op de groene knop om BEWERKEN te selecteren. De Menu 11.1. COM1poortinstellingen worden weergegeven.
- 5. Druk eenmaal op de groene knop om te BEWERKEN.
- 6. Druk op de gele knop tot Protocol van derden wordt weergegeven.
- 7. Druk eenmaal op de groene knop om uw wijzigingen te bevestigen.
- 8. Druk tweemaal op de rode knop om terug te gaan naar het hoofdmenu.



Carrier DataCOLD 600 / Euroscan X3

- Open de temperatuurrecorder om toegang te krijgen tot de connectorblokken.
- Sluit de kabels van de open-end reeferkabel aan op de juiste pinnen van de temperatuurrecorder.



OPMERKING

Als COM1 al bezet is, moet u aansluiten op COM2.

Kabelkleur	Signaal	Pin nr.	Signaal
Geel	TX 🔪	→ 1	GND
Zwart	GND	2	RX – COM2
Bruin	RX	3	TX – COM2
			BX = COM1

OPMERKING

Om over alle juiste gegevens van de reefer via DataCOLD 600 te beschikken, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

- De firmwareversie van de DataCOLD 600-recorder moet minstens versie 3.30.5 zijn.
- Het protocol van de COM-poort (meestal COM2) voor de communicatie tussen de reeferunit en de DataCOLD 600-recorder moet op Carrier Advance (niet "Vector") zijn ingesteld.



Instellen van het Reeferprotocol

Na de aansluiting van de hardware moet het recorderprotocol op Partnerprotocol worden ingesteld.

Procedure

- 1. Houd de groene knop 3 seconden ingedrukt. De recorder zal vragen om de pincode in te voeren (standaard pincode: 1111).
- 2. Druk daarna 4 keer op de blauwe knop om Menu 5 te openen. Instellingen temperatuurinvoer.
- 3. Druk eenmaal op de blauwe knop om Menu 11 te openen. Communicatie-instellingen.
- 4. Druk eenmaal op de groene knop om BEWERKEN te selecteren. De Menu 11.1. COM1poortinstellingen worden weergegeven.
- 5. Druk eenmaal op de groene knop om te BEWERKEN.
- 6. Druk op de gele knop tot Partnerprotocol wordt weergegeven.
- 7. Druk eenmaal op de groene knop om uw wijzigingen te bevestigen.
- 8. Druk tweemaal op de rode knop om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Carrier Direct



BELANGRIJK

- Carrier Direct werd getest en gevalideerd op de modellen Vector en Supra.
- Gebruik Carrier Direct NIET op lichte Carrier-modellen voor bestelwagens (Xarios, Pulsor, Neos, ...).
- Andere Carrier-modellen moeten worden gecontroleerd/getest.

Carrier Direct moet worden aangesloten op de SATCOM-poort van de reefer.

Carrier staat echter niet toe om de SATCOM-connector te verwijderen. Bestel altijd de specifieke connector (voor seriële verbindingen) om op deze SATCOM-connector aan te sluiten.



SATCOM-connector

3MP-27 SATCOM-A B (RX) 3MP-03 SATCOM-C C (GND)

Aansluitingsschema





Bijkomende Vereisten

- **Voor Vector-modellen** moet een licentie in de reefer worden geladen om het Carrier Directprotocol te activeren. De licentiekaart om de licentie te laden kan bij Carrier worden besteld.
- Voor Supra-modellen moet een chip op het reefer-besturingsbord worden aangesloten. Deze chip kan worden besteld bij Carrier.
 Zodra de chip of licentie geladen is, wordt één- en tweerichtingscommunicatie mogelijk op de reefer-unit.



Supra chip



OPMERKING

TRS

Om over alle juiste gegevens van de reefer te beschikken, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

- RS232 moet worden geactiveerd op de TRS-unit via Instellingen > USB / RS / CAN > COM USB > RS232.
- TRS wordt ondersteund vanaf 551 030 0xx 0 applicatieversie 2.19.
- Open de temperatuurrecorder om toegang te krijgen tot de connectorblokken.



 Sluit de kabels van de open-end reeferkabel aan op de juiste pinnen aan de achterkant van de temperatuurrecorder.



RS232-Poort 5	51 010 0xx 0 (5/6)	RS232 Connector
Kabelkleur	Signaal	Signaal
		GND
Geel	TX	TX
Zwart	GND	RX RX
Bruin	RX	



De Externe Smartcardlezer Aansluiten





Robuuste ID-kaartlezer voor chauffeursidentificatie Onderdeelnummer: 550 005 005 2 Label van het toestel

Aansluiting op de Boordcomputer

Gebruik de USB-A-aansluiting aan de zijkant van de boordcomputer om de kaartlezer aan te sluiten. Zorg altijd voor trekontlasting van de USB-kabel door middel van een kabelbinder.



OPMERKING

Gebruik GEEN enkel type USB-hub om de kaartlezer op de interface/boordcomputer aan te sluiten.

Installatie van de Kaartlezer op het Dashboard

- 1. Zoek eerst een geschikte plaats om de kaartlezer te monteren.
 - 1. Reinig en ontvet het installatieoppervlak grondig.

Belangrijk

- 2. Zorg ervoor dat de kaartlezer niet wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.
- Verwijder, nadat u het oppervlak hebt gereinigd, het rugpapier van de achterkant van de kaartlezer en druk de kaartlezer stevig op het oppervlak. Plaats de kaartlezer met de kaartlezeropening naar boven gericht.



Zorg ervoor dat het toestel niet in contact komt met aceton of batterijvloeistof.



4

Kaartlezer (achterkant - kleefzijde)

Gebruik het volledige kleefoppervlak van de kaartlezer om een stevige bevestiging te bekomen.

- 3. Plaats de smartcardlezer met de sleuf van de kaartlezer naar de voorkant van het voertuig gericht.
- 4. Wacht 72 uur tussen het bevestigen van de kaartlezer en het gebruik ervan.



De Kaartlezer Gebruiken

OPMERKING

Uw ID-kaart/smarcard moet eerst worden geconfigureerd in TX-CONNECT. Om uw ID-kaart in TX-CONNECT te configureren: <u>Configuratie van</u> TX-CONNECT op pagina <u>40</u>.

Zorg ervoor dat de smartcard correct in de lezer wordt geplaatst.

De kaart moet worden ingevoerd met de chip in dezelfde richting als de ledindicator.

Gebruik UITSLUITEND robuuste ID-kaarten met Artikelcode 550 000 014 2.

(Serienummer > TRA10010000).



Correcte plaatsing smartcard



Smartcard correct geplaatst

De LED wordt GROEN wanneer een kaart wordt gedetecteerd.
 De groene LED begint te knipperen wanneer de kaart wordt gelezen.
 De LED wordt ROOD wanneer er een fout wordt gedetecteerd.

Locatie LED op kaartlezer
Til de smartcard lichtjes op wanneer u deze uit de kaartlezer haalt.
Til de smartcard lichtjes op wanneer u deze uit de kaartlezer haalt.
Til de smartcard op en neem de smartcard uit de kaartlezer



Configuratie van TX-CONNECT

Wanneer u de ID-kaart gebruikt om in te loggen op de boordcomputer, moet de ID op de ID-kaart worden ingevoerd in TX-CONNECT (backofficeapplicatie).



TRA10012345 moet worden ingevoerd in TX-CONNECT

- 1. Log in op TX-CONNECT.
 - a. Log in op uw TX-CONNECTaccount.
 - b. En open Instellingen Beheer ► Chauffeurs
 - c. Selecteer de chauffeur voor wie u de identificatie met een ID-kaart wilt configureren.
 - d. Open het tabblad Boordcomputerinformatie.

		1X-CO	NNECI				
ules View Help							
settings	-						
Profiles	Driver filter		Ad	ctive	Technical no. 🔺	Code	Last name
Management	Technical no.:			•	2141	101100	Parine .
Users	Coder			•	2142	10.000	(second to be
Vehicles	code.			•	2144	1001	10.00
Drivers	Last name:			•	2145	100	beautiful a
Company POIs	First name:			•	2168	-	complete a
Routes Address basis	External code:			•	2169	100	-
Hour corrections	Autofilter:			•	2170	-	inger 1
Exports		cal groups >		•	2171	101,000	-
Groups	Groups:	and better		•	2172		1000
Activities / Registrations	Actives	Vec No.		•	3092	-	-
GeoFencing	Acere.			<	3099	10	1000
Predefined texts				✓	3101	JMA	Mason
Default password				•	3102	[
				_			
	Identification 0	n-board computer information	ontact				
	On-board con	puter languages					
	Liter interfa	Finaleh			~		
	out meno	Longon					
	Instruction s	et: • English			*		
	Tacho identifi	ration					
	Tacito Identifi						
	Log-in with t	acho card:					
	Tacho ID:						
	Country of i	ssue:			~		
Tracking							
Tools	<						>
				-			

- Selecteer onder Tacho-identificatie het vakje naast Inloggen met tachokaart:
- Geef vervolgens in het veld Tacho-ID de ID van de ID-kaart in.
 Voeg altijd 000 toe voor de ID..

Bijvoorbeeld:

- Kaart-ID: TRA10012345
- Tacho-ID: 000TRA10012345
- 4. Klik rechtsonder op **Opslaan**

Instruction set: *	Dutch		Y	
Tacho identification				
Log-in with tacho car	d: 🗹			
Tacho ID: *	000TRA 100 123	<mark>45</mark>		
Country of issue: *	Belgium		~	



PTO Aansluiten

Vereiste Hardware



Aansluiting op de Boordcomputer

Als u gebruik maakt van de PTO-functionaliteit, moeten de aansluitingen als volgt worden gemaakt:





De PTO-Uitbreidingskit Aansluiten

551 030 0xx 0 heeft standaard 1 beschikbare PTO-aansluiting. Dankzij de PTO-uitbreidingskit kunnen 3 extra PTO-ingangen beschikbaar worden gemaakt voor extra toepassingen (bv. SOS-knop, pomp, laaddeur, ...).



OPGELET

De PTO-uitbreidingskit moet worden aangesloten op een gezekerde voeding (5 A) met geschikte kabels van 0,75 mm².

Inhoud van de PTO-Uitbreidingskit



PTO-Aansluitingstabel

Bottom View	Signaal	PTO-kit	Voertuig	
	Voeding	2/30	9 - 30V	
		6 / 31	GND	
	Digitale	3 / C	PTO2	
9 8 7	ingangen	1 / X	PTO3	
		4 / 15	PTO4	
31 <u>87A</u> 15	Signaal	PTO-kit	BC	Kabelkleur
L I <u>87</u> I H	CAN-signaal	7 / H	CAN-Hoog	Wit
		9/L	CAN-Laag	Grijs

OPMERKING: Contacten 5/87A en 8/87 van de PTO-kit worden niet gebruikt.

BELANGRIJK

De digitale ingangen PTO2, PTO3 en PTO4 zijn **ACTIVE HIGH**. AAN-toestand (> 6,4 V) en UIT-toestand (< 5,0 V).



Aansluiting op de Boordcomputer

De PTO-uitbreidingskit wordt aangesloten op de RDD-poort (4) van de boordcomputer en moet worden gevoed met 9-30 VDC.



Steek de connector van de CAN-kabel in de juiste poort aan de zijkant van de unit.



Geen RDD

Als RDD niet wordt gebruikt, sluit dan de RDD-kabel aan op de I/O-voedingskabel (Artikelcode: 551 031 011 0) op de boordcomputer.

PTO Aansluiting

PTO-Kit	Kabelkleur I/O- Voedingskabel	Tacho reput
7 / H	Witte kabel	Vehicle FMS
9 / L	Grijze kabel	INPUTS

RDD via Tachograaf

Als het RDD-signaal NIET beschikbaar is op het FMS, worden de RDD-gegevens opgehaald door verbinding te maken met de tachograaf.

Sluit in dat geval de RDD-kabel aan op de I/Ovoedingskabel (Artikelcode: 551 031 011 0) op de boordcomputer.

De RDD-kabel wordt dan parallel aangesloten met de PTO-uitbreidingskit en de digitale tacho.

De RDD-kabel kan worden doorgeknipt om de parallelle aansluiting tot stand te brengen.





PTO-Aansluiting

Tachograaf	PTO-Kit	Kabelkleur I/O- Voedingskabel	Tacho RDD
C5	7 / H	Witte kabel	
C7	9/L	Grijze kabel	INPUTS

RDD via FMS

Het RDD-signaal wordt opgehaald uit de FMS Gateway van het voertuig door verbinding te maken met de tachograaf.

Sluit in dat geval de RDD-kabel aan op de I/Ovoedingskabel (Artikelcode: 551 031 011 0) op de boordcomputer.

De RDD-kabel wordt dan parallel aangesloten met de PTO-uitbreidingskit en de FMS Gateway van het voertuig.

De RDD-kabel kan worden doorgeknipt om de parallelle aansluiting tot stand te brengen.



PTO-Aansluiting

FMS Gateway	PTO Kit	Kabelkleur I/O- Voedingskabel	
CAN-HOOG	7 / H	Witte kabel	Tacho RDD POWER DIGITAL
CAN-LAAG	9/L	Grijze kabel	FMS



De SOS-Knop Aansluiten



OPGELET

Alle aansluitingen moeten gebeuren met geschikte kabels van 0,75 mm². Aansluiten op een gezekerde voeding (3A).

Aansluiting op de Interface (Geen PTO-Uitbreidingskit)



Sluit de SOS-knop aan op INPUT 1 = PTO1 of INPUT 2 = PTO6 op connector 4 (zie bovenstaande afbeelding) van de boordcomputer.

De SOS-knop moet worden gevoed met een gezekerde 24V-voeding.





Aansluiting op PTO-Uitbreidingskit

Wanneer een PTO-uitbreidingskit (zie "<u>De PTO-Uitbreidingskit Aansluiten</u>" p. <u>42</u>) wordt gebruikt, sluit u de SOS-knop aan op de PTO-uitbreidingskit volgens het onderstaande schema.



Montage van de SOS-Knop

De SOS-knop kan op het dashboard worden geïnstalleerd:

- Diameter paneeluitsparing: Ø16 mm +-0.2 mm
- Dikte paneel: 0.5 mm 6 mm

	Monteer de SOS-knop niet op een oppervlak dat kan worden blootgesteld
BELANGRIJK	aan rechtstreeks zonlicht.
	Zorg ervoor dat de pinnen van de SOS-knop geen kortsluiting veroorzaken.

SOS-Knop – Gedrag

Toestand van de Knop	Toestand van het Contact	Resultaat
Knop niet ingedrukt	OPEN	Oranje led UIT - toestand PTO UIT
Knop ingedrukt	GESLOTEN	Oranje led AAN - toestand PTO AAN



Stap 3 – De Installatie Controleren

LEDindicatoren

Via verschillende knippercombinaties van de leds aan de voorzijde van de unit geeft 551 030 0xx 0 de status ervan aan.

LED	Functie	Kleur	Description	
ር	Stroomstatus	GROEN	Groen: stroom OK, contact AAN	
			Groen knipperend: stroom OK, contact UIT	
		ROOD	Stroom < 6 V (lage vrachtwagenbatterij/verkeerde installatie)	
(T))	GPRS-status	GROEN	Verbonden met GPRS en de server	
		ROOD	Geen GSM-dekking	
			Niet verbonden met GPRS	
			Niet verbonden met Server	
Ŷ	GPS-status	GROEN	GPS OK (> 6 satellieten gedetecteerd)	
		ROOD	GPS niet OK / < 6 satellieten gedetecteerd	
CAN	Status CAN-aansluiting	GROEN	CAN-aansluiting OK	
		ROOD	CAN-aansluiting NOK.	
RDD	Status RDD-aansluiting	GROEN	RDD-aansluiting OK.	
		ROOD	RDD-aansluiting NOK.	
Tacho	Status Tachograaf- aansluiting	GROEN	Tachograaf-aansluiting OK.	
		ROOD	Tachograaf-aansluiting NOK.	



De Installatie Controleren met TX-CONFIG

TX-CONFIG is alleen nodig om de installatie te controleren, niet om het voertuig te kunnen volgen.

Installatie TX-CONFIG

De installatie van 551 030 0xx 0 kan op een smartphone met de TX-CONFIG-installatie-app worden geregistreerd en gecontroleerd.

Download TX-CONFIG: <u>https://www.tx-connect.com/sites/tx-config/</u>. OF

Scan de volgende QR-code met uw smartphone (de installatie van een <u>app om QR-codes te lezen</u> op uw smartphone is vereist).







De download-URL/QR-code is slechts eenmaal nodig voor de installatie van de TX-CONFIG-app. Na

de eerste installatie kunt u TX-CONFIG gewoon vanaf uw smartphone opstarten via het icoontje

Druk op **bill** om alle geïnstalleerde apps op de smartphone te bekijken (het icoon hangt af van het geïnstalleerde besturingssysteem).

OPGELET

TX-CONFIG vereist een actieve internetverbinding en wordt ondersteund op Android 2.3 en alle latere versies.

Neem contact op met de Transics Service Desk indien er zich tijdens de installatie een probleem voordoet.



551 030 0xx 0 Registreren en Configureren

- 1. Start TX-CONFIG en log in met de verstrekte gegevens.
- 2. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in en druk op **AANMELDEN**.

OPMERKING

Neem contact op met de Transics Service Desk als u geen geldige gebruikersaccount hebt.

3. Druk vervolgens op **INSTALLEREN** om het geïnstalleerde 551 030 0xx 0-toestel te registreren.

OPGELET

Aangezien CODE GENEREREN en HERSTELLEN nog niet beschikbaar zijn, zijn deze knoppen inactief.

De barcodescanner van de smartphone start automatisch.

4. Scan de QR-code op het label van het 551 030 0xx 0toestel (voor- of achterkant van de unit).











OPGELET

Indien ondersteund door uw smartphone, kunt u de volumeknop op de smartphone gebruiken om de zaklamp te activeren en zo de zichtbaarheid tijdens het scannen te verbeteren.

Druk op "Volume omhoog" om de zaklamp IN te schakelen en op "Volume omlaag" om de zaklamp UIT te schakelen.

Normaal gezien vindt u de volumeknop aan de zijkant van uw smartphone (afhankelijk van het toesteltype):



ALTERNATIEVE werkwijze

Druk op **Terug** (= hardwareknop op de smartphone) als de QR-code niet kan worden gelezen door de scanner.

Druk dan op **SERIENUMMER INVOEREN** om handmatig de seriecode van het toestel in te voeren.

De applicatie controleert of het gescande/ingevoerde serienummer geldig is.

Als het nummer geldig is en gekoppeld aan een klant, verschijnt de naam van de klant onderaan:

<u>Bv</u>:

Toegewezen aan: bv. Transics

- 5. Voer de nummerplaat van het voertuig in om het serienummer aan het voertuig te koppelen.
- 6. Druk op **NEXT** om verder te gaan.

Als het serienummer al gekoppeld is aan een voertuig in de backoffice, zal de nummerplaat van het voertuig al ingevuld zijn. Wijzig indien nodig.

7. Druk op **NEXT** om te bevestigen.





assigned to a vehicle. Please enter the license plate or any other vehicle identifier.

Assigned to: Transics - Sky







OPMERKING

Bij het inloggen op TX-CONNECT zal het serienummer zichtbaar zijn in het BC-overzicht (Instellingen > Tools > BC-overzicht).

In dit "BC-overzicht" kunnen de aangemaakte voertuigen gemakkelijk worden toegewezen aan de niet-toegewezen serienummers uit de lijst.



10. Druk op **NEXT** om verder te gaan.

Œ

Informatiebron Snelheid

11. Selecteer de juiste informatiebron voor de snelheid uit de lijst.

Deze parameter bepaalt de informatiebron die 551 030 0xx 0 gebruikt voor zijn snelheid (verzonden naar de backoffice):

		Wordt alloon in
	CAN	aanmerking genomen
		ala de CAN-bus is
	CAN	als de CAN Dus Is
		aangesioten (zie p.
		<u>12</u>).
		Wordt alleen in
		aanmerking
	Tacho	genomen als een
CAN		tachograaf is
Tacho		aangesloten.
GPS		551 030 0xx 0
Autodetect		berekent de
	GPS	kilometers op basis
		van de positie van
		het voertuig.
		551 030 0xx 0 zal
	AutoDetect	automatisch zijn
		informatiebron
		kiezen op basis van
		de beschikbare
		informatiebronnen.



12. Druk op **NEXT** om verder te gaan.

Informatiebron TPM

13. Selecteer de juiste informatiebron voor de TPM uit de lijst:



14. Druk op **NEXT** om verder te gaan.





Km

- 15. De kilometerstand van 551 030 0xx 0 moet worden ingesteld op de waarde op de Tachograaf.
- 16. Druk op **NEXT** om verder te gaan.

OPGELET

Km wordt alleen weergegeven als "**Voertuig**", "GPS" of "AutoDetect" werd geselecteerd in het scherm Informatiebron km (zie hierboven).

Vervolgens kunnen de voertuigparameters worden ingevoerd.

17. Druk op

om verder te gaan.



Synchro connection (D8):

VDO < 1.4, StoneR. < 7.3

VDO ≥ 1.4, StoneR. ≥ 7.3

Not connected

Analog tacho

NEXT

BACK

Km:

Km

Synchro-Aansluiting (D8)

18. Selecteer vervolgens de juiste tachosynchroaansluiting uit de lijst:

Not connected
VDO < 1.4, StoneR. < 7.3
VDO \ge 1.4, StoneR. \ge 7.3
Analog tacho

OPMERKING

Controleer uw tachoversie, want afhankelijk van de firmwareversie worden verschillende protocollen gebruikt:

- VDO < versie 1.4 / Stoneridge < versie 7.3
- VDO ≥ versie 1.4 / Stoneridge ≥ versie 7.3

19. Druk op **NEXT** om verder te gaan.

Welk Tachomodel?

U vindt het versienummer van de Tachograaf:

Stoneridge

• Op de uitdraai van de Tachograaf





Welk Tachomodel? U vindt het versienummer van de Tachograaf:

VDO

- Op het label achter de papierrol van de Tachograaf
 OF
- Via het serienummer van de Tachograaf (zie "Compatibiliteit van RDD en Tachograaf" op p. <u>16</u>)

Massageheugenaansluiting

20. Selecteer de juiste optie uit de lijst:

Not connected Connected (RDD)

OPMERKING

Massageheugenaansluiting vereist de volgende firmwareversies van de Tachograaf:

- VDO ≥ versie 1.3A
- Stoneridge ≥ versie 7.1
- Actia: Actia AC965124 ind B, AC966060 ind A, AC965123 ind B
- 21. Druk op NEXT om verder te gaan.22.

Nadat alle parameters zijn ingevoerd, verschijnt er een overzicht om de instellingen te controleren.

23. Druk als alle instellingen correct zijn, op

send to device om te bevestigen en de configuratie naar het toestel te sturen.



Not connected	
NEXT	
ВАСК	

Km source: Vehicle Speed source: Vehicle RPM source: Autodetect Pulses/km: 1500 Km: 12346 Synchro connection: VDO < 1.4, StoneR. < 7.3 Mass memory connection: Connected (RDD)

SEND TO DEVICE

Statuscontrole

Vervolgens zal de "Statuscontrole" de status van de					
verschillende onderdelen aangeven:					

- Communicatie
- Ingaves
- Tacho
- CAN-Bus
- GPS

Druk op een item om de details ervan weer te geven. Druk op **Terug** om terug te keren naar het statuscontroleoverzicht.





Communicatie



Voor een goede GPS-positie zijn minstens 3 en

bij voorkeur 5 satellieten nodig. Map: Huidige positie op kaart

ВАСК



Stap 4 – Positie 551 030 0xx 0

Installatie van de Interface Achter het Dashboard van het Voertuig

- Zorg ervoor dat de bovenkant van het toestel naar de buitenkant van het voertuig is gericht.
- Houd bij het installeren van de unit de zone rond de antennes zoveel mogelijk vrij van metaal of andere obstructies om signaalverstoring te vermijden.
- Houd zoals op de afbeelding wordt getoond min.
 25 mm vrij rond de unit om de GPS-dekking te garanderen.
- Bevestig het toestel stevig op zijn plaats met behulp van kabelbinders.
- Gebruik de uitsparingen aan de onderkant van de unit om de kabelbinders vast te maken.
 Bijvoorbeeld:
 - Onder het dashboard
 - o In het bovencompartiment
 - Vrije ruimte rond de zekeringkast

Belangrijk

Controleer altijd alle functies na elke installatie. Besteed daarbij in het bijzonder aandacht aan de GPS-dekking.

Zorg ervoor dat u de gps-dekking buiten controleert (niet in een hangar, magazijn, werkplaats, ...), omdat structuren de gpsontvangst kunnen verminderen. **Controleer dit bij elke installatie!**



- De boordcomputer mag nooit op een metalen oppervlak worden gemonteerd.
- De boordcomputer mag nooit in de buurt van kabelbundels/kabelbomen worden gemonteerd (zie Slechte inbouwpositie p. <u>57</u>).
- Zorg ervoor dat de boordcomputer op voldoende afstand van andere elektronische apparaten (bijvoorbeeld DAB-radio, ...) wordt gemonteerd om interferentie te voorkomen.
- De boordcomputer mag niet worden blootgesteld aan stralingswarmte (bv. verwarmingsopeningen, verwarmingsbuizen/-pijpen, ...).
- De boordcomputer mag niet gedurende langere tijd aan rechtstreeks zonlicht worden blootgesteld.
- Zorg ervoor dat de bovenkant van de boordcomputer een vrij zicht naar boven toe heeft (zie bovenstaande afbeelding) om een goede kwaliteit van het GPS- en GSM-signaal te garanderen.
- Gebruik het toestel niet op een hoogte van meer dan 2.000 meter.
- Vermijd de aanwezigheid van materiaal van welke aard ook binnen een straal van 25 mm rond de GNSS-antenne. Dit kan de prestaties van de antenne verstoren.



Min. 25 mm vrije ruimte rond de unit





Installatievoorbeeld

Voorbeeld goede inbouwpositie







Min. 25 mm vrije ruimte rond de unit

Voorbeeld goede inbouwpositie



Geen kabels rond de unit



Gemonteerd op een KUNSTSTOF oppervlak



Voorbeeld slechte inbouwpositie

Te veel bekabeling rond het toestel!



Gemonteerd op een METALEN oppervlak!



De Hardware-Installatie Voltooien

Maak alle Aangesloten Kabels Vast

Nadat u de voedingskabel en alle andere hardware (CAN-bus, digitale tacho, ...) hebt aangesloten op de interface, raadt ZF aan om kabelbinders te gebruiken om eventuele spanning van de connectoren weg te nemen.



Zorg er, zoals in het voorbeeld wordt getoond, voor dat de spanning van de connectoren wordt weggenomen door een kleine lus te maken met de kabel.

Maak de voedingskabel en alle andere connectoren (FMS, RDD en Klijn) vast met een kabelbinder.

De kabelbinder kan worden bevestigd aan de kabelbinderringen op de hoeken van de interface.



Contactgegevens



© Copyright Transics International BV, leper, Belgium

Vraag uw ZF-projectingenieur om een exemplaar van deze gids in uw taal.

Alle rechten voorbehouden. Het materiaal, de informatie en de gebruiksaanwijzingen in deze gids zijn eigendom van ZF. Het materiaal, de informatie en de instructies worden verstrekt op een AS IS-basis zonder enige vorm van garantie. Er worden geen garanties verleend of uitgebreid door dit document. Verder verleent ZF geen garantie of waarborg of doet ZF geen verklaringen over het gebruik of de resultaten van het gebruik van de software of de hierin opgenomen informatie. ZF is niet aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de software of de hierin opgenomen informatie.

De hierin opgenomen informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Er kunnen af en toe herzieningen worden uitgegeven om dergelijke wijzigingen en/of toevoegingen te vermelden.

Geen enkel onderdeel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database of ophaalsysteem, of worden gepubliceerd, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZF.

Dit document vervangt alle vroeger gedateerde versies.

Telephone



Kantooruren

Maandag tot vrijdag: 08:00 - 17:30

https://www.zf.com/products/nl/cv/fleet/get in touch/support page.html

Country Austria Belgium Croatia Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germanu Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Norway Poland Portugal Romania Russia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland The Netherlands Turkey United Kingdom Other countries

+43 (0)800 803 501 +32 (0)800 54 208 +385 (0)800 200 616 +420 (0)800 04 04 09 +45 (0)80 820 110 +372 (06) 683 174 +358 (0)800 145 714 +33 (0)3 66 88 14 89 +49 (0)800 723 94 73 +30 (0)800 848 1467 +36 (0)800 88 147 +353 (0)1800 852 327 +39 (0)800 685 166 +371 (0)6 33 99 824 +370 (0)800 00 455 +352 (0)800 81 073 +32 (0)2 588 26 62 +48 (0)2 23 07 67 84 +351 (0)800 18 15 86 +40 (0)3 16 30 41 22 +7 (0)8800 222 15 59 +421 (0)2 33 05 88 67 +386 (0)8 06 88 887 +34 (0)900 83 80 64 +46 (0)20 88 15 31 +41 (0)800 600 017 +31 (0)800 39 00 000 +90 (0)800 62 12 405 +44 (0)808 18 90 688 +32 (0)2 588 26 62

Email

servicedesk.transics@zf.com

TRANSICS INTERNATIONAL BV leper Business Park - Zone K - Ter Waarde 91 - 8900 leper - Belgium Tel +32 (0)57 346 171 - Fax +32 (0)57 34 61 70 www.2E com - info@2E com With F east and - 988 PER